

Icom OPC-478UC

CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB

Per i seguenti apparati **ICOM**:

IC-M71 #05, IC-M71 #15
IC-M71 #25
IC-M90E #05,
IC-M90E #45,
IC-M33 #05, IC-M33 #04

[**IC-M35 #04**](#)
[**IC-M23 #04 EUR-1**](#)

e inoltre:

[**IC-M423 #05**](#)
[**IC-M423 #15**](#)
[**IC-M323 #15**](#)
[**IC-M323 #05**](#)

IC-M411 #08

IC-M421 #25 NERO, IC-M421 #35 BIANCO, IC-M421 #27 ATIS

IC-M505 #05, IC-M505 #07 Vers. ATIS, IC-M505 #15, IC-M505 #25

IC-M601 #15,

IC-M603 #25, IC-M603 #27 Vers. ATIS,

IC-GM1600 #27, [IC-GM1600E#31**](#)**

IC-A6E #23, IC-A24E #03

[**IC-A6E #33, IC-A24E #13**](#)

IC-2725E, [IC-2200H**](#), IC-E208**

ID-E880D#03, IC-E80D#04,

ID-E880D#02EUR, [ID-E880D#12 EUR**](#), IC-E80D#02**

IC-E2820 #02, [IC-E2820 #12**](#)**

IC-T3H, IC-E90, IC-E7 #02,

IC-V82 #22, IC-U82 #22, IC-V82 #42,

IC-V80E #22, [IC-V80E #24**](#), IC-V85 #22,**

[**IC-T70 #02**](#)

IC-R3, IC-R5,

[**IC-R6 #12**](#), **IC-RX7, [**IC-R20 #12**](#)**

IC-F25SR#21, [IC-F4029SDR #82**](#), [**IC-F27SR #92**](#)**

IC-F15 #02, IC-F15S #12

IC-F25 #03, IC-F25S #13

IC-F34GT #03, IC-F34GS #53

IC-F44GT #35, [IC-F44GS #85**](#)**

IC-F34GT #03, IC-F44GT #35

IC-F510, [IC-F610**](#),**

IC-F1610, [IC-F610 MPT**](#)**

[**IC-F7000**](#),

[**IC-F4002 #08; IC-F3002 #08**](#)

IC-F3022T #02, IC-F4022T #03,

[**IC-F3022T #02, IC-F4022T #03**](#)

[**IC-F3102D #05**](#), **IC-F4102D #05**

[**IC-F4102D #07**](#)

IC-FR3100 , IC-FR4100 (400-430 MHz), IC-FR4100 (450-480 MHz)